

簡易取扱説明書

① システム電源を入れる



【システムON】ボタンを押してください。

【しばらくお待ちください】表示中にラック・教卓内にある機器の電源が投入されます。



② プロジェクターの電源を投入する

【ON】ボタンを押してください

プロジェクターの電源が入り、スクリーンが下がります。



③ プロジェクターへ映像を投影する

投影したいAVソースを選択し赤枠内を押してください。

※書画カメラの場合
AVソースを選択すると【青色に変わります。】その後、赤枠内を押すと枠内が【書画カメラ】に変更になりスクリーンに投影されます。
※実際の表示機器に赤枠はありません、



④ タブレットモニターに映像を表示させる

投影したいAVソースを選択し赤枠内を
押してください。

※書画カメラの場合
AVソースを選択すると【青色に変わります。】その
後、赤枠内を押すと枠内が【書画カメラ】に変更になり
タブレットモニターに表示されます。
※実際の表示機器に赤枠はありません。



★タブレットモニターについて

タブレットモニターは確認用モニターとしてではなく、タブレットモニターに表示された映像に付属のペンで字を書き込むことも可能です。書き込んだ映像をプロジェクターで投影する場合は手順③の通りAVソース選択より【描画映像】を選択しプロジェクターへ投影をしてください。
※書き込み方法は別紙、取扱い説明書抜粋を参照ください。

⑤ 音量を操作する



音量調整方法

【▲】音量上昇 【▼】音量下降。

 を押すとミュートとなります 

※青色ゲージが一杯になった音量が操作パネルで上げることが出来る最大音量となります。

⑥ ブルーレイプレイヤーを操作する

常設ブルーレイプレイヤーの操作

上段にある【Blu-ray/DVD操作】を押し黄色反転をさせる事により 簡易操作が可能になります。

※詳細な操作はリモコン等で行うことをおすすめいたします。



⑧ 【スクリーン操作】を行う

モニターの操作

必要に応じて操作をお願いいたします。
 プロジェクター電源オン時にモニターは自動的に電源が入ります。

※後部モニターがある部屋のみ操作可能です。



スクリーンの操作

個別にスクリーンを操作したい場合に使用してください。

※プロジェクター電源オン時に自動的にスクリーンは下がります。

⑨ システムを終了する

システム終了方法


システムの終了する場合、上段【システム終了】ボタンを押してください。その後 左のような案内が出ますので終了の場合は【はい】を押してください。

【はい】を押しますと自動的にプロジェクター電源が落ち、スクリーンが上がります。

※各機器への（一部は除く）電源供給も無くなる為、ディスクやテープ・常設パソコンのシャットダウンなどシステムを終了する前に操作をお行ってください。



●プロジェクターのみ電源をオフにしたい場合



プロジェクターのみ電源をオフにする

【OFF】ボタンを押すことによりプロジェクターの電源のみオフにすることができます。ボタンを押した後、確認メッセージが出ますのでオフにしたい場合は【はい】を押してください。【いいえ】を押した場合は前の画面に戻ります。